

## INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA POGODY MODEL "WHITE"

Główne funkcje:

1. Zegar i kalendarz.
2. Alarm / Budzik z funkcją SNOOZE
3. 15 ikonowa prognoza pogody
4. Termometr zewnętrzny
5. Termometr wewnętrzny
6. Higrometr wewnętrzny
7. Pamięć minimalnego / maksymalnego pomiaru dla termometrów i higrometru

Uruchomienie stacji:

Zasilanie stacji bazowej stanowią 2 szt baterii LR3 AAA 1.5 V. Uruchomienie odbywa się przez włożenie baterii zgodnie z polaryzacją.

Ustawienia:

Wszystkie przyciski funkcyjne znajdują się z tyłu obudowy.

W celu ustawienia zegara należy: przyciskiem "MODE" wejść w tryb zegara (kropki sekundnika w tym trybie pulsują) następnie nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2s przycisk "MODE". Pulsuje godzina. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "ALM" i "MAX/MIN". Przyciskiem "MODE" przejść do ustawień minut. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "ALM" i "MAX/MIN". Przyciskiem "MODE" przejść do zmiany trybu wyświetlania 12/24h. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "ALM" i "MAX/MIN". Przyciskiem "MODE" zatwierdzić wprowadzone zmiany.

W celu ustawienia kalendarza należy: przyciskiem "MODE" wejść w tryb kalendarza, następnie nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2s przycisk "MODE". Pulsuje rok. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "ALM" i "MAX/MIN". Przyciskiem "MODE" przejść do ustawień miesiąca "M". Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "ALM" i "MAX/MIN". Przyciskiem "MODE" przejść do ustawień dni "D". Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "ALM" i "MAX/MIN". Przyciskiem "MODE" zatwierdzić wprowadzone zmiany.

W celu ustawienia alarmu zegara należy: przyciskiem "MODE" wejść w tryb zegara (kropki sekundnika w tym trybie NIE pulsują) następnie nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2s przycisk "MODE". Pulsuje godzina. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "ALM" i "MAX/MIN". Przyciskiem "MODE" przejść do ustawień minut. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "ALM" i "MAX/MIN". Przyciskiem "MODE" przejść do zmiany trybu wyświetlania 12/24h. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "ALM" i "MAX/MIN". Przyciskiem "MODE" zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Włączenie alarmu następuje przez naciśnięcie przycisku "ALM". Włączenie alarmu potwierdza sygnał dźwiękowy i pojawienie się ikony alarmu na wyświetlaczu. Powtórne naciśnięcie przycisku "ALM" powoduje włączenie funkcji budzika SNOOZE - na wyświetlaczu pojawia się ikona Zz. Naciśnięcie przycisku "ALM" po raz trzeci wyłącza wszystkie funkcje alarmu.

Pamięć min/max. Naciskając przycisk "MAX/MIN" wywołuje się kolejno wartości maksymalne MAX, minimalne MIN, powrót do wartości bieżących. Przytrzymanie przycisku "MAX/MIN" przez 3s powoduje kasowanie pamięci min/max.

Odczyt temperatury zewnętrznej / wewnętrznej - w trybie zegara naciśnięcie przycisku "ALM" powoduje zmianę trybu wyświetlania z temperatur zewnętrznej OUTDOOR na wewnętrzną INDOOR lub odwrotnie. Wilgotność powietrza jest tylko wewnętrzna.

Zmiana °C na °F i odwrotnie możliwa jest po przytrzymaniu przez ok.2s przycisku "ALM" w trybie zegara.