

## Instrukcja obsługi generatora SD-DGA2

Generator GD2 umożliwia podłączenie od 2 do 10 głośników; wygrywa nagrany do pamięci dzwonek.

**Dla systemu bezpieczeństwa** i przeprowadzania szkoleń ewakuacji generator posiada czerwony włącznik, po wciśnięciu go, włączenie dzwonka przyciskiem ręcznym uruchamia specjalny sygnał alarmowy.

Wyciśnięcie przełącznika na dzwonek odtwarzany z karty pamięci, pod warunkiem nowego załączenia zasilania.

Na środku znajduje się pokrętło regulacji głośności, a u góry gniazdo do karty mikro SD i USB do pendrivery (pamięci USB). Do pamięci należy wgrać jeden wybrany dzwonek w formacie mp3. (może być dzwonek do komórek lub zwykła muzyka, własne nagranie, format pamięci FAT 32. Należy pamiętać o prawach autorskich przy publicznym odtwarzaniu, ale najczęściej krótki fragment nie podlega). Jeżeli wgranych jest więcej dzwonek to będzie odtwarzał ostatnio grany.

**UWAGI:** Do generatora nie wolno podłączać zbyt dużej ilości głośników, ponieważ grozi to spalaniem lub przegrzaniem urządzenia, podłączonych powinno być maksymalnie 10 szt. **Dźwięk może być odtwarzany maksymalnie przez 50 sek.** (np podczas testów) i musi nastąpić przerwa trwająca co najmniej 30 minut. (przy cichym odsłuchaniu na 1 głośniku granie do 15 min).

Trzydziesto sekundowe dźwięki dzwonka mogą się powtarzać częściej, w odstępach, ale sumarycznie nie powinny trwać dłużej niż 3 minuty na godzinę.

**Podłączenie** polega na całkowitym odcięciu dawnej instalacji od zasilania 230 V.

i podłączeniu samych głośników zamiast dotychczasowych dzwonek. Kabel elektryczny zakończony wtykiem podłączamy do zasilania 230V, w którym pojawia się napięcie tylko przez parę naście sekund na czas nagrania. Wyjście generatora dwa grube srebrne kabelki podłączamy do zespołu głośników połączonych równoległe, zgodnie ze schematem.

W celu ochrony przeciwporażeniowej i niebezpieczeństwa uszkodzenia generatora lub głośników instalację głośnikową **należy całkowicie i trwale odizolować od sieci zasilającej**, przez pełne izolowane odłączenie. Prosimy dokładnie sprawdzić czy dotychczasowa instalacja dzwonekowa została odłączona od sieci, czy jakiś przycisk dodatkowy dzwonek nie włącza napięcia na instalację, również należy odłączyć od dzwonek przewód neutralny, przed zamianą na głośniki.

### Dane

Zasilanie 230V / 80– 150 W Napięcie wyjściowe 27 V / 10A / AC, Moc wyjściowa - 100W

Czas Alarmu maksymalnie 3 minuty.

Czas wygrywania melodii zależnie od nagranej melodii i ustawień zegara - elektronicznej woźnej - max 45 sek. Jeżeli zegar włącza dzwonek na dłużej iż trwa melodia to odtwarza się następna.

Uwaga - produkt na gwarancji, otwarcie uszkadza w wewnętrzną plombę i może uszkodzić elektronikę.

